

FEUERWEHR SCHEIFLING LÖSCHDECKEN

Eine Löschdecke ist eine Decke aus flammhemmenden oder nicht brennbaren Materialien.

Sie ist ein Kleinlöschgerät und wird hauptsächlich zum Ablöschen von Entstehungsbränden verwendet.

Dem Brandherd wird damit Sauerstoff entzogen.

Durch Löschdecken bleiben im Gegensatz zu den meisten Feuerlöschern keine Löschrückstände zurück.

Eine Löschdecke kann auch verwendet werden, um brennende Kleidung von Personen zu löschen.